

# **MK-Parameter/Stick**

30

LotharF  
MikroKopter.de

# Inhaltsverzeichnis

<b><u>1 Name der Konfiguration</u></b> .....	<b>1/1</b>
<u>1.1 Nick/Roll P</u> .....	1/1
<u>1.2 Nick/Roll D</u> .....	1/1
<u>1.3 Gier P</u> .....	1/1
<u>1.4 Externe Kontrolle</u> .....	1/1

# 1 Name der Konfiguration



The screenshot shows a configuration window with four rows of input fields:

- Nick/Roll P: [ ] [ ]
- Nick/Roll D: [ ] [ ]
- Gier P: [ ]
- Externe Kontrolle: [ ] [ ]

Below the 'Externe Kontrolle' field, there is a dropdown menu with the text 'Extern. Dubwise, Verstärkung' and 'Rollen 128-255'.

- Hier kann die Empfindlichkeit der Stickbewegungen für Gier, Nick und Roll eingestellt werden.

## 1.1 Nick/Roll P

- Hier stellt man die Stick-Verstärkung ein.  
Je größer die Zahl, desto stärker reagiert der MK auf eine Stickbewegung.

Beispiel:

- ◆ größere Zahl = starke Modellreaktion schon bei wenig Stickbewegung  
kleinere Zahl = weiches steuern. Es wird eine größere Stickbewegung benötigt
- 

## 1.2 Nick/Roll D

- Der !Mikrokopter folgt den Bewegungen des Sticks umso spontaner, je größer dieser Wert ist.  
Beispiel:

- ◆ größere Zahl= harte, sofortige Modellreaktion, mehr "Giftigkeit". kleiner Zahl= weiches Steuern.
- 

## 1.3 Gier P

- Verhältnis Gier-Geschwindigkeit zum Stickausschlag.  
Beispiel:

- ◆ größere Zahl= schnelle Drehung. kleiner Zahl= trägere Reaktion.
- 

## 1.4 Externe Kontrolle

- Hierüber kann zusätzlich zum Sender eine externe Kontrolle freigeschaltet werden.  
Dies kann z.B. über ein Handy mit der Software [Dubwise](#) erfolgen.  
Zum Einschalten dieser Funktion kann entweder eine beliebige Zahl die größer als 128 ist, eingetragen werden.  
Oder es wird ein *POTI* eingetragen welches einem Schalter am Sender zugeteilt ist. So kann die Funktion am Sender ein-/ausgeschaltet werden.