StickSetup/Mode1

10

LotharF
MikroKopter.de

Diese Seite als **PDF-Dokument**? Einfach auf das Symbol klicken und etwas warten... --->

StickSetup

MODE 1

- english
- français

Hier sind die Funktionen, die über verschieden Stellungen der Steuerknüppel im Mode 1 eingestellt werden können, beschrieben.

Belegung der Steuerknüppel im MODE 1



Beschreibung der Steuerknüppelstellungen für MODE 1		
Funktion =>	**Kalibrieren des ACC** (Einmalig nötig. Der Kopter muss dazu gerade stehen.)	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte	

Funktion =>	**Kalibrieren der Gyros** (Vor jedem Start und nach Trennen der Stromversorgung.)
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll mitte



Funktion =>	**Starten zum Kalibrieren des Kompass** **TIPP:** Zuerst Nick nach unten ziehen. (Die Kalibrierung wird hier beschrieben: Kompass kalibrieren)
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick unten / Roll mitte



Funktion =>	**Starten der Motoren**	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas unten / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte	
Funktion =>	**Stoppen der Motoren**	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas unten / Gier links / Nick mitte / Roll mitte	

Funktion =>	**Auswahl Setting 1**	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll links	
Funktion =>	**Auswahl Setting 2**	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll links	

Funktion =>	**Auswahl Setting 3**	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll mitte	
Funktion =>	**Auswahl Setting 4**	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll rechts	

Funktion =>	**Auswahl Setting 5**	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll rechts	