de/SbS1

13

LotharF
MikroKopter.de

Diese Seite als **PDF-Dokument**? Einfach auf das Symbol klicken und etwas warten... --->

Seite zurück | Step by Step | Seite vor

Step 1 - Software herunterladen

- Im ersten Schritt benötigt man die aktuelle *Software* für seinen MikroKopter sowie das aktuelle *MikroKopter-Tool*.

  Die aktuelle Software incl. hierzu passendem MikroKopter-Tool kann hier heruntergeladen werden:
  Download

Step 2 - MikroKopter mit Windows-PC verbinden

- Um die aktuelle Software in den Kopter einspielen zu können, muss dieser mit einem Windows-PC verbunden werden.
  Dies geschieht über das MKUSB.

  Der Anschluss des MKUSB und die Treiberinstallation ist hier beschrieben: **MKUSB**

Step 3 - KopterTool öffnen und Software installieren

- Ist die Verbindung hergestellt, kann das MikroKopter-Tool geöffnet und gestartet werden um die aktuelle Software einzuspielen.

  Das Updaten der Software ist hier beschrieben: **SW-Update**

Step by Step - 2