it/Firmware-0.78

MikroKopter.de

Page in <u>english</u> Seite in <u>deutsch</u> Page en <u>francais</u> Pagina in <u>italiano</u>

- Inhaltsverzeichnis
 - 1. Firmware 0.78
 - 1. Was hat sich geändert?
 - 2. Sonstiges
 - 2. <u>Strommessung</u>
 - 1. Anzeige der Strom-Daten in den OSD-Daten
 - 2. Anzeige in den Analogdaten im Koptertool
 - 3. Anzeige an der JetiBox
 - 4. <u>serielle Kanäle</u>
 - 5. Gamepad
 - 1. Tipp bei Verwendung für die Kameraservos
 - 3. Servo Ausgänge
 - 4. Empfänger
 - 5. Funktion Kanal
 - 6. <u>Channel 1-16</u>
 - 7. <u>Serieller Kanal 1-12</u>
 - 8. Motor-Sicherheitsschalter
 - 9. Empfänger wählen
 - 10. Telemetrie: Alle Ereignisse sprechen
 - 11. Jeti Rückkanal
 - 1. MK-Statusdaten auf der JetiBox
 - 2. Summer in dem Transmitter-Modul
 - 12. ACT Datenkanal
 - 13. Mehrsprachiges KopterTool
 - 1. Funktion "Bootloader Flashen" ausgeblendet

Firmware 0.78

Erscheinungsdatum: 12.02.2010 Lizenz: LICENSE.TXT

Forum-Link: http://forum.mikrokopter.de/topic-13983.html

Download:

- Flight-Ctrl V0.78f
- <u>Navi-Ctrl V0.18c</u>
- <u>MK3Mag V0.23a</u>
- <u>MikroKopter-Tool V1.68</u>

Was hat sich geändert?

- FC: Auswertung der Strommessung der BL-Regler; Anzeige von Strom, Leistung und verbrauchter Kapazität
- FC/MK-Tool: jetzt 12 Kanäle / 8 Potis
- FC/MK-Tool: Mapping der Servo-Ausgänge 3-5 (bei ME)
- MK-Tool: **Joystick**-Unterstützung für serielle Kanäle
- FC/MK-Tool: Empfängerauswahl (ACT (DSL-Protokoll), Spektrum, Jeti)
- FC: <u>JetiBox</u> Unterstützung
- MK-Tool: Mehrsprachig

Sonstiges

- FC: Umschalten der Settings per seriellem Kommando
- FC/NC/MK3Mag/MK-Tool: Abo für Remote LCD-Display
- FC/MK-Tool: 12 Serielle Kanäle zum Übertragen von Werten (können auf Potis gemappt werden)
- Fehlererkennung keine SPI-Kommunikation von NC->FC (bislang wurde nur erkannt von FC->NC)
- Bugfix: Unterspannungsgrenze beim Umschalten der Settings per Sender aktualisiert
- Maximalwert bei vielen Parametern nun 247 (anstatt 250). Wenn alte Settings übertragen werden, sollte das ggf. berücksichtigt werden
- LED-Blinkmuster für die Warnung im festen Timing von 0.1Sek --> geht jetzt auch, wenn die Beleuchtung schaltbar ist
- neue Home-Position wird nun erst nach einer Verzögerung eingelernt

Strommessung

Die BL-Ctrl besitzt eine Strommessung. Die Software der BL-Regler muss dafür nicht geändert werden!

Der MikroKopter liest die Daten der Strommessung aus und berechnet:

- aktuellen Gesamtstrom
- verbrauchte Kapazität
- aktuelle Leistung

Die Strommessung funktioniert nur mit original MikroKopter-BL_Ctrl

Als Grundlast wird 0,5A angenommen. Dieser Wert wird als fix angenommen und wird nicht gemessen. Für einen durchschnittlichen MK mit Beleuchtung und evtl. Kameraservos ist das ein guter Wert.

Es ist eine Genauigkeit von 3-10% zu erwarten.

Anzeige der Strom-Daten in den OSD-Daten



Anzeige in den Analogdaten im Koptertool



Strom [0,1A] 12 Capacity [mAh] 170

Anzeige an der JetiBox



serielle Kanäle

Man kann nun über eine serielle Verbindung Kanaldaten zum MK übertragen. Um das zu simulieren, haben wir unter anderem eine Gamepad-Steuerung ins Koptertool integriert.

Die Kanäle können aber auch mit der Maus oder über die Tastatur (w-s-x; usw.) gesteuert werden.

		10.00			Ar Gamacontroider
Set Sri Severe	int Ch-	moelu			🖙 Ligenschaften von Logitech Dual Action 🛛 🛛 🕅
Ch1:	-1	12	0	(1st asis)	Einstellungen Testen Testen Sie den Gameconholler. Falls der Controller nicht nichtig funktioniert,
Ch2:	125		[B no joyotick	muss er eventuell kalibriert werden. Verwenden Sie daau die Registerkarte "Einstellungen", "Achtien
Ch4:	0			Pro pystick	
Ch5:	53	M		no joystick	
Ch6:	0			no joyutick	XAchae/Y. ZAc. ZRo.
Ch7: Ch8:	26			no joystick	
Ch9:	66	M		no joystick	0000
Ch10:	-63			no joyitick.	\bullet
Сһ11:	65			no joyitick	
Ch12:	ansfer	of sesi	al channels active	Pro loystick	OK (Abbrechen) (Demekanan

it/Firmware-0.78

Gamepad

Jetzt lassen sich die meisten Kanäle auch mit einem Gamepad steuern - Nick/Roll und Gas/Gier ist dafür allerdings gesperrt (zum Fliegen ist die Übertragung zu unsicher und zu langsam)



Anwendungsbeispiele:

- GPS-Funktionen (CH, PH und Free) auf Tasten legen
- Kamerawinkel über einen zweiten Benutzer (Gamepad) steuern
- usw...

Tipp bei Verwendung für die Kameraservos

X-rel		1		
L'uner .	÷	no joystic	k.	
no joystick		Axes		X
1	the second se	Buttons	•	X-rel
no joystick	10	POV		X-inv
	1000			X-rel-inv
no joystick			-	v
la standtat.	_	t.		Y-rel
no joystick				W360

Da die Sticks bei den Gamepads neutralisierend sind (gehen immer in Mittelstellung zurück), haben wir die **Option REL** eingeführt.

Damit kann man die Kamerawinkel verschieben und die Winkel bleiben stehen, wenn man den Stick des Gamepads los lässt.

Servo Ausgänge

Die Servo-Ausgänge 3-5 kann man nun auf beliebige Kanäle legen (Auch auf das Gamepad z.B.)

Servo refresh rate: 250				
Servo 3:	0	•		
Servo 4:	0	_		
Servo 5:	0	•		
Parameterset:	1 🏒	Read 💊	Write 💊	
🗸 ОК	? Help	Load 🕞	Save 🕞 🔤	

it/Firmware-0.78

.

△ Ob der Kanal angesteuert wird, hängt mit der Refresh-Rate zusammen: wenn da z.B. ein 4 eingetragen ist, wird max Servoausgang 4 angesteuert

Empfänger

- jetzt 12 Empfangs-Kanäle plus 12 Serielle Kanäle
- Auswahl des Empfängertyp

Include: Textmarkierung "^----\$" nicht gefunden!

Include: Textmarkierung "^----\$" nicht gefunden!

Diese Seite als **PDF-Dokument**? Einfach auf das Symbol klicken und etwas warten... --->

Kanäle

	Funktion	Kanal	Funktion	Kanal		
Easy Setup	GAS:	1	• POT13:	Ch 10		Channel 1 - 16:
Kanäle	GIER:	4	· POTI4:	Cb 11	•	22223 40 40 808 B
Kamera	NICK:	3	• POTI5:	Ch-12	٠	
CamCtrl	ROLL	10	· POTIS:	Ch 13	•	
Ausgänge	POTI	Ch S	• POTI7:	Ch 14		
Configuration	POTI2	Ch 9	• POTI8	Ch 15	٠	Serieller Kanal 1-12
Stick	Motor-Si	cherheits	chalte Inskiv	·	NUM IP	
Höhe	T Motors	stotAstob -	Vultes V & Mollon	Schener A	14AUS	
Navi-Ctrl	Emplia	aer wähle	en'			123455789012
Navi-Ctrl 2	Grauphe	HoTT	•			
erschiedenes	🗭 Teler	netrio: All	e Ereignisse :	sprechen		
Gyro	İ					
Benutzer	1					
- half and have	1					
Achskopplung						

Inhaltsverzeichnis

- 1. Funktion Kanal
- 2. Channel 1-16
- 3. Serieller Kanal 1-12
- 4. Motor-Sicherheitsschalter
- 5. Empfänger wählen
- 6. Telemetrie: Alle Ereignisse sprechen

Funktion - Kanal



• Bis zu 16 Kanäle kann die FlightCtrl verwalten.

Die Kanäle 1-4 sind bereits für GAS(1), GIER(4), NICK(3) und ROLL(2) voreingestellt. Dies entspricht dem "Mode2" an der Fernsteuerung (siehe Bedienungsanleitung Fernsteuerung).

Bewegt man einen der Steuerknüppel an der Fernsteuerung, bewegt sich die entsprechende Balkenanzeige.

Der Balkenausschlag sollte dabei gleich mit der Steuerknüppelbewegung sein. Ist dieser entgegengesetzt, muss der entsprechende Kanal im Sender invertiert werden.

Zusätzlich stehen 8 "POTI" zur Verfügung.

An diesen "POTI" können entweder Kanäle, serielle Kanäle oder ein fester Wert wie WP-Event, Minimum, Mitte, Maximum eingestellt werden.

• Was ist ein "POTI"?

Jedem Kanal ist an der Fernsteuerung ein Geber (Stick, Schalter, Taster, Potentiometer) zugeteilt. Abhängig von der Geberstellung wird ein Wert übertragen. Ein "POTI" übermittelt dann den Wert des Kanals.

An dem MikroKopter gibt es verschiedene Funktionen wie <u>PositionHold</u>, <u>AltitudeControl</u>, <u>LEDs</u> <u>schalten</u> oder die <u>Fotoauslösung</u>.

Einigen Funktionen (z.B. AltitudeControl) kann direkt ein Kanal zum AN/AUS Schalten zugeteilt werden. Andere Funktionen kann entweder ein festen Zahlenwert oder ein "POTI" zugeteilt werden. Das "POTI" übermittelt dabei den Wert den der ihm zugeteilte Kanal gerade liefert.

Beispiel:

Am Schaltausgang 2 sollen LEDs angeschlossen und gesteuert werden.

Unter "<u>Ausgang2 Timing</u>" kann entweder eine Zahl von 0-247 oder ein "POTI" eingetragen werden. Die LEDs können dann:

- ♦ dauerhaft in einem festen Intervall blinken
 - (der Blinkintervall kann zusätzlich über die Kästchen der "Bitmaske" eingestellt werden)
 - ◊ Unter "Ausgang2 Timing" ist eine Zahl von 1-247 eingetragen
 - ◊ Die Zahl bestimmt nun die Schaltdauer AN/AUS in m/s pro Bitmasken-Kästchen
- ♦ AN-/AUS-Geschaltet werden
 - ◊ Unter "Ausgang2 Timing" ist ein "POTI" eingetragen und
 - an der Fernsteuerung ist diesem Kanal ein 2-fach Schalter zugeteilt.
 - St der Schalter AUS ist der Schaltausgang ebenfalls aus (egal wie die Bitmaske eingestellt ist)
 - \diamond Ist der Schalter AN ist der Schaltausgang ebenfalls an (egal wie die Bitmaske eingestellt ist)
- ♦ manuell den Blinkintervall über die Fernsteuerung steuern
 - ◊ Unter "Ausgang2 Timing" ist ein "POTI" eingetragen und
 - an der Fernsteuerung ist diesem Kanal einem Potentiometer zugeteilt.
 - I e nach Stellung des Potientiometer wird der Schaltausgang schneller oder langsamer geschaltet. Die übertragene Zahl bestimmt nun die Schaltdauer AN/AUS in m/s pro Bitmasken-Kästchen

Channel 1-16



• Die Funktion der 16 nutzbaren Kanäle kann hier mit der Balkengrafik überprüft werden.

Unter den Balken sieht man den jeweiligen Kanal, über dem Balken den übertragenen Wert.

Wird an der Fernsteuerung ein Geber (Stick, Schalter, Taster, Potentiometer) betätigt, bewegt sich der entsprechende Balken.

Bei der Überprüfung eines Gebers, sollte der Ausschlag von:

- $\blacklozenge 0$ (Kanal AUS)
- ♦ über 127 (Kanal zentriert)
- ♦ bis 254 (Kanal AN) reichen

Ist der Ausschlag kleiner, können Funktionen des Kopters nicht oder nur teilweise richtig ausgeführt werden.

Der Ausschlag des Kanals (Servoweg) kann in der Fernsteuerung eingestellt werden.

(siehe Anleitung zur genutzten Fernsteuerung)

Serieller Kanal 1-12



• Die FlightCtrl kann zusätzlich bis zu 12 serielle Kanäle (z.B. per Joystick) auswerten. Diese seriellen Kanäle können auch Funktionen und "POTI" zugeordnet werden. Hierüber kann z.B. eine Kamerahalterung gesteuert werden.

Den Steuerfunktionen (GAS, GIER, NICK, ROLL) können diese seriellen Kanäle nicht zugeordnet werden.

Um diese zusätzlichen Seriellen Kanäle nutzen zu können, muss:

• eine Verbindung zwischen Kopter und PC bestehen

(Diese Verbindung kann z.B. über einen RangeExtender hergestellt werden

- Das <u>KopterTool</u> muss f
 ür die Nutzung ge
 öffnet sein!
- Für die Steuerung ist am PC z.B. ein Joystick installiert

CONTRACTOR OF THE OWNER	21.0		
ALC: NOTICE DESCRIPTION			ALC: NO. OF CO.
All and a second second	and the second second	A COMPANY OF A COMPANY	and a second sec
The second se		REAL PROPERTY.	And Col.
	and a state of the	And a	Control 1
		Contract of the	(interior)
E C ME CONTRACTOR	E	Common States	1000
	- H 100	(Anist)	200
	- A 17	Anna M.	107175188
	140.	MORE	
TT	(HSI		
and the second second	100		
	- H (257)		
HALF IN A REAL PROPERTY OF A DESCRIPTION	- 14 M		
A hope of price that day	- T+e.	5	
	25		
	2000		

B100000	- 2 A
	💭 Serial Channels
period for the set of the set of the	
	and the second s
	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
126. W	Contraction of the second second
	NA ROTATION
10 ST	ARRIVE AREAS

• Der angeschlossenen Joystick muss den seriellen Kanälen noch zugeordnet werden. Das hierfür benötigte Menü wird im KopterTool über den Button *Serielle Kanäle* geöffnet.

Über die Auswahlfelder rechts, können die einzelnen Geber vom Joystick den seriellen Kanälen zugeordnet werden.

Damit die seriellen Kanäle auch an den Kopter übertragen werden, muss unten ein Haken bei "Senden der seriellen Kanäle aktiv" gesetzt werden.

Motor-Sicherheitsschalter



• Die Motoren des MikroKopter lassen sich über 4 verschiedene Wege starten/stoppen.

- Ein- / Ausschalten über einen Stick ohne Sicherheitsfunktion (Motoren können so auch leicht im Flug ungewollt ausgeschaltet werden!)
- Ein- / Ausschalten über bestimmte Positionen beider Sticks
- Ein- / Ausschalten über Stick mit zusätzlichem Taster
- Ein- / Ausschalten über Stick mit zusätzlichem Schalter

Ein versehentliches Ausschalten der Motoren im Flug kann mit den letzten 3 Möglichkeiten verhindert werden.

- Die Einstellung unter Motor-Sicherheitsschalter bestimmt, wie man die Motoren Ein- / Ausschaltet:
 - ♦ AUS
- ◊ Motoren starten => Gas runter + Gier rechts
- ◊ Motoren stoppen => Gas runter + Gier links
- ♦ Inaktiv

Motoren starten => Gas runter + Gier rechts plus Nick runter + Roll links oder rechts
 Motoren stoppen => Gas runter + Gier links plus Nick runter + Roll links oder rechts

♦ Ch xx

- Der hier eingetragene Kanal ist an der Fernsteuerung einem Taster zugeteilt

- Der Kanal wird an der Fernsteuerung invertiert, damit wenn der Taster nicht betätigt wird, der Kanal *geschaltet* (254) ist.

◊ Motoren starten => Taster betätigen und festhalten **plus** Gas runter + Gier rechts

- ◊ Motoren stoppen => Taster betätigen und festhalten **plus** Gas runter + Gier links
- Ch xx + Haken bei Motor start/stop
 - Der hier eingetragene Kanal ist an der Fernsteuerung einem 2-fach Schalter zugeteilt
 - ◊ Motoren starten => Gas-Stick runter **dann** Schalter "ein" schalten
 - ♦ Motoren stoppen => Gas-Stick runter **dann** Schalter "aus" schalten
 - (Der Schalter ist ohne Funktion wenn der Gas-Stick nicht ganz unten ist)

Empfänger wählen



• Unter Empfänger wählen kann das genutzte System (Graupner HoTT, Jeti, Futaba ...) gewählt werden.

Wie die Empfänger an die FlightCtrl angeschlossen werden, ist hier beschrieben: Link

• Eingestellt werden können:

- ♦ Multisignal (PPM)
 - ◊ 35MHz Standardempfänger (z.B. beim Empfänger ACT DSL4 top, 2.4GHz-Empfänger R6107SP)
- ♦ Spektrum Satellit
 - ◊ 2.4GHz Satellit-Empfänger von Spektrum
- ◆ Spektrum Satellit (HIRES)
 - ◊ 2.4GHz Satellit-Empfänger mit hoher Auflösung von Spektrum (2048) (z.B. DSX7, DX8, DSX9, DSX12)
- ♦ Spektrum Satellit (LowRES)
 - ◊ 2.4GHz Satellit-Empfänger niedriger Auflösung (512) (wird z.B. bei einigen Einsteckmodulen verwendet)
- ♦ Jeti Satellit

◊ 2.4GHz Jeti Satellit Empfänger (z.B. RMK2)

Mit dieser Einstellung wird zusätzlich die Ausgabe der Telemetrie aktiviert. Angezeigt wird die Telemetrie des MikroKopters an der Jeti Box.

♦ ACT DSL

Anschluss eines ACT DSL Signals an 2ter serielle Schnittstelle der FlightCtrl

♦ Graupner HoTT

♦ Futaba S.BUS

◊ 2.4GHz Futaba S.BUS Empfänger

Um einen S.BUS Empfänger an die <u>FlightCtrl</u> anzuschließen, wird ein Signalinverter benötigt (<u>Shoplink</u>).

♦ MULTIPLEX

◊ 2.4GHz MULTIPLEX Empfänger (MULTIPLEX RX-4/16 FLEXX oder RX-7-DR M-LINK)

Hinweis:

- Es müssen das PPM- und das Telemetriekabel der FlightCtrl angeschlossen werden
- Es werden KEINE Telemetriedaten übertragen!
- Der Ausgang an der B/D Buchse des Empfängers muss ggf. mit der PC Software
- 'Multiplex Launcher' auf Digitale Servodaten (SRXL) umgeschaltet werden.

♦ Benutzer

◊ Frei für Programmierer

Telemetrie: Alle Ereignisse sprechen

• Mit dieser Einstellung kann man auswählen, ob alle Telemetrieereignisse (Warnungen und einige Funktionen) angesagt werden sollen.

Wird die Funktion hier deaktiviert, werden nur Warnmeldungen automatisch angesagt.

INFO

Eine Telemetrieanzeige und Ansage ist nur mit einer geeigneten Jeti oder Graupner HoTT Fernsteuerung möglich.

Andere Fernsteuerungen werden nicht unterstützt.

Für Fernsteuerungen ohne Sprachausgabe / ohne Lautsprecher sollte man hier die Funktion deaktivieren.

Damit die richtigen Ansagen ausgegeben werden, muss ein angepasstes Sprachfile für die jeweiligen Fernsteuerung genutzt werden.

Die passenden Sprachfiles und Hilfen zum jeweiligen Sender findet man hier:



INFO

Eine Telemetrieanzeige und Ansage ist nur mit einer geeigneten Jeti oder Graupner HoTT Fernsteuerung möglich.

Andere Fernsteuerungen werden nicht unterstützt. Für Fernsteuerungen ohne Sprachausgabe / ohne Lautsprecher sollte man die Funktion deaktivieren.

Jeti Rückkanal



MK-Statusdaten auf der JetiBox

Die JetiBox kann nun zur Anzeige von MikroKopter-Statusdaten (Spannung, Höhe, Entfernung usw.) genutzt werden



In den Statusdaten wird auf einen Blick angezeigt:

Spannung [V]	Entfernung vom Start [m]	Himmelsrichtung zum Start [°]
verbrauchte Kapazität [mAh]	Flugzeit	Höhe [m]



- 16,5V Lipo-Spannung
- 158mAh verbraucht
- 21m vom Startpunkt entfernt
- der MK muss zum Startpunkt nach 189° fliegen. Er ist also nördlich von uns
- Flugzeit: 0:36
- Höhe: -1m also gelandet

Weitere Infos zum Anschluss des Datenkanals usw. hier

Summer in dem Transmitter-Modul

In den Transmitter-Modulen ist ein Summer eingebaut. Die FC kann diesen im Morsecode piepsen lassen.

A Bei Spannungswarnung des MKs piept das Jeti-Modul!

ACT Datenkanal

Einige ACT Empfänger besitzen eine DSL-Buchse wie hier am Beispiel des ACT DSL 4-TOP gezeigt.



Der große Vorteil der DSL-Daten ist die zusätzliche Übertragung eines RSSI (Empfangsqualität), mit dessen Hilfe man die Empfangsreserven/Reichweite sehr gut einschätzen kann, bevor ein Empfangsausfall einsetzt.

Ausserdem ist das **Verhalten an der Reichweitengrenze sicherer**, weil der MK bei Störungen über das DSL-Protokoll verlässlichere Daten bekommt.

Mehrsprachiges KopterTool

Einstellungen	
Änderungen werde	n erst nach Neustart wirksam.
Sprachdatei:	Language_DE.datAutomatic (DE)
ОК	Abbruch NEUSTART Canguage_ES.dat
COM3 🗾 Debug	 Language_IT.dat Firmwa Language_RU.dat Language_US.dat

Jetzt kann man in das Koptertool verschiedene Übersetzungen laden.

Man kann auch eine eigene Übersetzung integrieren:

- Language_XX.dat modifizieren und in das Verzeichnis legen (andere Sprache als Vorlage verwenden)
- Language_XX.bmp entwerfen und in das Verzeichnis legen (andere Grafik als Vorlage verwenden)
- unbekannte Texte, d.h. Texte ohne Übersetzung, werden in der Datei *Language_unknown_XX.log* gesammelt und können dann in die Language_XX.dat übernommen werden

Funktion "Bootloader Flashen" ausgeblendet



Die Funktion zum Flashen des Bootloaders hat immer zur Verwirrung geführt, weil der Benutzer diese Funktion für die Bestückten Platinen nicht braucht und Fehlermeldungen bekam.

Für Selbstbestücker ist diese Funktion nun ins Kontextmenü gewandert (rechte Taste auf den grauen Hintergrund klicken)

• <u>KategorieFirmware</u>