fr/MK-Parameter/Stick

4

LotharF
MikroKopter.de

This page as an **PDF-Document**? Click on that Symbol and wait a little moment... --->
Stick
Back to mainview

- english
- deutsch

Manche

On règle ici la "perception" que le MK a, des commandes envoyées par les manettes de la radio.

Description

- **Roulis/Tangage P:**
  - "Gain" affecté aux commandes de Tangage/Roulis.
  - Plus la valeur est importante, plus le MK répond fortement aux ordres des manches (vol sportif)
  - et plus elle est faible, plus les réactions sont molles (mieux pour débuter).
- **Roulis/Tangage D:**
  - "Rapidité de réaction" aux commande de Tangage/Roulis.
  - Plus la valeur est importante, plus le MK répond rapidement aux sollicitations (vol sportif)
  - et plus elle est faible, plus les commandes sont tolérantes (mieux pour débuter)
- **Lacet P:**
  - "Gain" affecté aux commandes de lacet (direction).
  - Plus la valeur est importante, plus le MK pivote lors d'une sollicitation
  - et plus elle est faible, moins importante est sa rotation.

Ces valeurs peuvent être afectées à une commande proportionnelle de la radio (p.e. potentiomètre) pour ajustement en vol.

-
- **External Control**
- On peut en plus de la radio activer un périphérique de contrôle externe. Par exemple via un téléphone mobile utilisant le logiciel Dubwise.
  - Pour activer cette fonction, saisir une valeur supérieure à 128.
  - Ou affecter un poti commandé par un commutateur de la radio. ainsi la fonction peut être activé/désactivée depuis la radio.

- KategorieTools