

# **StickSetup/Mode1**

10

LotharF  
MikroKopter.de

Diese Seite als **PDF-Dokument**? Einfach auf das Symbol klicken und etwas warten... --->

[StickSetup](#)

**MODE 1**

- [🇬🇧 english](#)
- [🇫🇷 français](#)

Hier sind die Funktionen, die über verschiedenen Stellungen der Steuerknüppel im Mode 1 eingestellt werden können, beschrieben.

Belegung der Steuerknüppel im MODE 1



Beschreibung der Steuerknüppelstellungen für MODE 1

<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Kalibrieren des ACC</b>  (Einmalig nötig. Der Kopter muss dazu gerade stehen.)</p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas oben / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte</p>



<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Kalibrieren der Gyros</b></p> <p>(Vor jedem Start und nach Trennen der Stromversorgung.)</p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas oben / Gier links links / Nick mitte / Roll mitte</p>



<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Starten zum Kalibrieren des Kompass</b></p> <p><b>TIPP:</b> Zuerst Nick nach unten ziehen.</p> <p>(Die Kalibrierung wird hier beschrieben: <a href="#">Kompass kalibrieren</a>)</p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas oben / Gier links links / Nick unten / Roll mitte</p>



<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Starten der Motoren</b></p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas unten / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte</p>
<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Stoppen der Motoren</b></p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas unten / Gier links / Nick mitte / Roll mitte</p>



<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Auswahl Setting 1</b></p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll links</p>
<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Auswahl Setting 2</b></p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll links</p>



<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Auswahl Setting 3</b></p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll mitte</p>



<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Auswahl Setting 4</b></p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll rechts</p>



<p><b>Funktion =&gt;</b></p>	<p><b>Auswahl Setting 5</b></p>
<p><b>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =&gt;</b></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll rechts</p>

