

StickSetup/Mode3

8

LotharF
MikroKopter.de

Diese Seite als **PDF-Dokument**? Einfach auf das Symbol klicken und etwas warten... --->

[StickSetup](#)

MODE 3

- [english](#)
- [français](#)

Hier sind die Funktionen, die über verschiedenen Stellungen der Steuerknüppel im Mode 3 eingestellt werden können, beschrieben.

Belegung der Steuerknüppel im MODE 3



Beschreibung der Steuerknüppelstellungen für MODE 3

<p>Funktion =></p>	<p>Kalibrieren des ACC</p> <p>(Einmalig nötig. Der Kopter muss dazu gerade stehen.)</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas oben / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte</p>



<p>Funktion =></p>	<p>Kalibrieren der Gyros (Vor jedem Start und nach Trennen der Stromversorgung.)</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll mitte</p>



<p>Funktion =></p>	<p>Starten zum Kalibrieren des Kompass TIPP: Zuerst Nick nach unten ziehen. (Die Kalibrierung wird hier beschrieben: Kompass kalibrieren)</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick unten / Roll mitte</p>



<p>Funktion =></p>	<p>Starten der Motoren</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas unten / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte</p>
<p>Funktion =></p>	<p>Stoppen der Motoren</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas unten / Gier links / Nick mitte / Roll mitte</p>



<p>Funktion =></p>	<p>Auswahl Setting 1</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll links</p>
<p>Funktion =></p>	<p>Auswahl Setting 2</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll links</p>



<p>Funktion =></p>	<p>Auswahl Setting 3</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll mitte</p>
<p>Funktion =></p>	<p>Auswahl Setting 4</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll rechts</p>



<p>Funktion =></p>	<p>Auswahl Setting 5</p>
<p>Beschreibung der Steuerknüppelstellung =></p>	<p>Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll rechts</p>

