

StickSetup/Mode3

8

LotharF
MikroKopter.de

Diese Seite als **PDF-Dokument**? Einfach auf das Symbol klicken und etwas warten... ---> 

[StickSetup](#)

MODE 3

-  [english](#)
-  [français](#)

Hier sind die Funktionen, die über verschiedenen Stellungen der Steuerknüppel im Mode 3 eingestellt werden können, beschrieben.

Belegung der Steuerknüppel im MODE 3



Beschreibung der Steuerknüppelstellungen für MODE 3

Funktion =>	Kalibrieren des ACC (Einmalig nötig. Der Kopter muss dazu gerade stehen.)
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte



Funktion =>	Kalibrieren der Gyros (Vor jedem Start und nach Trennen der Stromversorgung.)	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll mitte	
Funktion =>	Starten zum Kalibrieren des Kompass TIPP: Zuerst Nick nach unten ziehen. (Die Kalibrierung wird hier beschrieben: Kompass kalibrieren)	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick unten / Roll mitte	

Funktion =>	Starten der Motoren	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas unten / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Stoppen der Motoren	Gas unten / Gier links / Nick mitte / Roll mitte

Funktion =>	Auswahl Setting 1	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll links	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll links	

Funktion =>	Auswahl Setting 3	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll mitte	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll rechts	

Funktion =>	Auswahl Setting 5	
Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>	Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll rechts	