# StickSetup/Mode4

7

LotharF
MikroKopter.de

Diese Seite als **PDF-Dokument**? Einfach auf das Symbol klicken und etwas warten... --->

StickSetup

**MODE 4**

- english
- français

**Hier sind die Funktionen, die über verschieden Stellungen der Steuerknüppel im Mode 4 eingestellt werden können, beschrieben.**

Belegung der Steuerknüppel im MODE 4



| Beschreibung der Steuerknüppelstellungen für MODE 4 | | |
|---|---|---|
| **Funktion =>** | **Kalibrieren des ACC**<br><br>(Einmalig nötig. Der Kopter muss dazu gerade stehen.) |  |
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas oben / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte | |

| | | |
|---|---|---|
| **Funktion =>** | **Kalibrieren der Gyros**<br><br>(Vor jedem Start und nach Trennen der Stromversorgung.) |  |
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll mitte | |
| **Funktion =>** | **Starten zum Kalibrieren des Kompass**<br><br>**TIPP:** Zuerst Nick nach unten ziehen.<br><br>(Die Kalibrierung wird hier beschrieben: Kompass kalibrieren) |  |
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas oben / Gier links / Nick unten / Roll mitte | |

| | | |
|---|---|---|
| **Funktion =>** | **Starten der Motoren** |  |
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas unten / Gier rechts / Nick mitte / Roll mitte | |
| **Funktion =>** | **Stoppen der Motoren** |  |
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas unten / Gier links / Nick mitte / Roll mitte | |

| **Funktion =>** | **Auswahl Setting 1** |  |
|---|---|---|
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll links | |
| **Funktion =>** | **Auswahl Setting 2** |  |
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll links | |

| **Funktion =>** | **Auswahl Setting 3** |  |
|---|---|---|
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll mitte | |
| **Funktion =>** | **Auswahl Setting 4** |  |
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas oben / Gier links / Nick oben / Roll rechts | |

| **Funktion =>** | **Auswahl Setting 5** |  |
|---|---|---|
| **Beschreibung der Steuerknüppelstellung =>** | Gas oben / Gier links / Nick mitte / Roll rechts | |